



FORMATO	CÓDIGO: 00
	VERSIÓN: 01
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO	PÁGINAS 1 DE 1

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2024023583

PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL

OB SUPERABSORBENTE

DESCRIPCIÓN:

Polvo encapsulador que absorbe, gelifica e inactiva toda clase de fluidos líquidos corporales, producto de primera necesidad en el manejo de bioseguridad con desechos potencialmente riesgosos como: sangre, orina y vomito. Residuos los cuales NO se deben recoger con traperos o mopas ya que pueden generar contaminación cruzada y afectar el entorno y al operario de limpieza.

Estos gránulos no solo absorben e inactivan, sino que forman una película gelatinosa haciendo mas fácil su forma de recoger OB SUPER ABSORBENTE, no contiene Cloro por lo cual su posterior desecho e incineración no causa daños al medio ambiente.

APLICACIÓN:

Se recomienda para ser utilizado en clínicas, hospitales, IPS, EPS, consultorios médicos odontológicos, áreas de cuidado intensivo, enfermerías, centros de salud, compañías de recolección y manejo de residuos biológicos peligrosos, clínicas veterinarias, medicina forense y áreas de criminalística.

MODO DE USO:

Se recomienda espolvorear de 10 a 20 gramos por cada litro de fluidos a inactivar cuidando de que queden totalmente cubiertos, dejar actuar el producto por espacio de 5 minutos y posteriormente recoger con escobilla y recogedor plástico, el producto retiene los líquidos aun siendo sometidos bajo presión, por lo cual puede ser recogidos también por aspiradora, posterior a la recolección de los residuos agregar producto sobre el área a inactivar.

Los elementos utilizados para recolección y barrido deben ser de uso específico para esta operación, siempre deben ser lavados y desinfectados después de ser utilizados, no se deben utilizar mopas o traperos para la anterior operación.

Para recolección de sangre y canister se debe espolvorear de 30 a 40 gramos por litro de fluido.



INFORMACIÓN GENERAL

PRINCIPIOS ACTIVOS:

Mezcla de copolímeros reticulados, minerales absorbentes y peróxido de hidrogeno al 5% .

! PRECAUCIONES !

NO SE DEBE INGERIR Y EVITE EL CONTACTO CON ALIMENTOS.

ESTE PRODUCTO NO DEBE SER ASPERSADO.



**USE ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN
PERSONAL**



PRESENTACIÓN COMERCIAL

- **Bolsa resellable x 125 gramos**
- **Canister de recolección de sangre: bolsa hidrosoluble x 40 gramos**

ALMACENAMIENTO



MANTÉNGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



ASEGURE QUE EL PRODUCTO ESTE SIEMPRE BIEN SELLADO Y FUERA DE LA LUZ SOLAR.

NOTA: cualquier inquietud adicional sobre este producto, comuníquese con el Departamento Técnico de Laboratorio Orgánica Biotech S.A.S.
* DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATORIO ORGÁNICA BIOTECH S.A.S. ESTÁ LIMITADA SU REPRODUCCIÓN Y ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO.

E-mail: info@organicalab.com.co - www.organicalab.com.co - WhatsApp: 322 930 5707
Laboratorio Organica Biotech s.a.s - Medellín - Antioquia / Colombia